



Wegen ständigen Produktverbesserungen dienen die hier gezeigten Zeichnungen und Beschreibungen nur zur Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden.

## Variationen auf Anfrage:

- Innere Thermostateinstellung und manuelle Rückstellung unter einer M25-Schraubkappe.
- Thermostatbereiche 4-40°C (40-105°F), 0-60°C (30-140°F) oder 30-110°C (85-230°F)
- Andere Temperatur-Einstellung für die Trockenlaufsicherheit..

## Hauptreferenzen

Mit <b>äußerem Thermostatkopf</b> 30-90°C (85-195°F) und <b>äußerer</b> manueller Rückstellung bei 100°C (212°F)	Mit <b>innerem Thermostatkopf</b> 30-90°C (85-195°F) und <b>innerer</b> manueller Rückstellung bei 100°C (212°F)
9SWR2JRT0302680N	9SWR2JRS0302680N

UL-Stecker: in der Referenz JRT durch JRS ersetzen.