

Extrait de: Bibliothèque physico-économique



Date: 1785

*Conversion effectuée par J.Jumeau
pour le Musée virtuel du chauffage Ultimheat*

*Moyens d'augmenter l'effet du feu de la cheminée en
brûlant moins de bois.*

(Anonyme)

*Ayez une plaque de forte tôle, de toute l'étendue de la cheminée;
appuyez là sur trois ou quatre bancs de fer. Il faut qu'elle ait un rebord qui
règne des quatre côtés pour retenir les cendres ; en sorte que, placée y elle fasse
comme un fécond âtre au-dessus de l'autre. Elle fera bientôt échauffée dès qu'il
y aura du feu dessus: ce qui forme dessous une espèce de four dont la chaleur
se répand dans la chambre. Ce dessous est encore fort commode, fait pour se
chauffer les pieds, fait pour tenir chauds des mets, etc. Enfin, il écarte la
fumée, et permet de transporter le feu d'une cheminée dans une autre avec
célérité et propreté.*

*Nota. On aurait dû avertir que pour avoir la chaleur de cet âtre élevé, il ne
faut pas laisser dessus beaucoup de cendres; ce qui est un inconvénient, car les
cendres un peu épaisses favorisent le feu, entretiennent la chaleur de l'âtre,
après que le feu est diminué ou éteint.*

*Il y a de ces âtres élevés supportés par un châssis à roulettes de fer, qui en
facilitent le transport ; celui-ci se fait sans danger pour le feu quand il y a sur
les côtés et au fond un entourage de forte tôle haute d'un pied et plus,
Pour profiter davantage du feu des cheminées, il s'en fait dont les côtés sont
ouverts ou à jour, avec ou sans grillage; de sorte que l'on peut se chauffer sur
les côtés comme par-devant; mais il faut pour cela que le corps de la cheminée
soit saillant ou même avancé dans la chambre; il y a même de ces cheminées
isolées des murs*

Conversion:

10/09/2013

*Copyright© by ULTIMHEAT.com
ULTIMHEAT® is a registered trademark*

P 01