




Journal Hebdomadaire Illustré







POUR FAIRE DES POTEAUX EN CIMENT.

POUR PRÉPARER L'ALCOOL SOLIDIFIÉ

Merser de l'intimètres cubes d'alcool our mutel par d'ans un récipient d'une marchanisse un sir une casserole pleime d'ean boullante, jusqu'à ce que l'alcooi atteigne la température de 60°. Ajouter 25 à 00 grammes de savon de Martin de l'alcool de l'alcool atteigne la température de 60°. Ajouter 25 à 00 grammes de savon de Martin de l'alcool de l'alcoo



seille blanc très sec, râpé, et environ 2 grammes de gomme laque. Agiter jusqu'à dissolution compiète. Retirer alors du bain-marie et verser dans une série de petites boites en ter-blanc (comme des boites de cirage, sans soudures). Au bout de quelques minutes huixture est figée dans les boites dont chacune devien un petir féchad portatif. Il suffit d'enlever le couvercle et d'enflammer la masse avec une allumetre.

DEMANDEZ PARTOUT :

L'ALMANACH PITTORESQUE

SCIENCES et VOYAGES

Un fort volume grand format de 100 pages, rempli d'articles d'une lecture interessante, pittoresque, instructive et illustrès de magnifiques photographies. Couverture en deux couleurs représentant le célèbre explorateur norvégien Amundsen.

EN VENTE PARTOUT: 5 francs.


Tous nos lecteurs voudront avoir ce magnifique volume dans leur bibliothèque pour le lire pendant les longues veillées d'hiver.

Envoi franco contre la somme de 5 fr. 50, au Directeur de Sciences et Voyages, 3, rue de Rocroy,
Paris. — Chêques postaux : 259-10.

POUR FAIRE VOUS-MÊME DES BOULETS EN PAPIER

Il vous faut pour cela du papier, de l'eau, et un moule.


Dans une grande terrine, ou une bassine, mettez de l'eau et du papier ; journaux, catalogues, etc. Aucoutact de l'eau, le papier se défait peu à peu et si vous avez soin de cenuer de temps et temps avec un bâto 1, vous fairez par



Dans le bloc initial de bois creusez un trou et découpez à la scie l'excédent, suivant le poin illé.

obtenir une sorte de pâte, plus ou moins homogène.

Pour en faire des boulets, il faut les mouler. Le moule sera fait de deux pièces en bois de cinq centimètres d'épaisseur, réunies par de fortes char-



nières; à la rigueur, une seule peut suffire.

Forme extérieure : pour que le moule soit plus fat ile à prendre, amincissez les blocs initiatux de façon à former une sorte de rojuyée

sorte de poiguée.

Dans chacune des deux pièces creusez un tron ovale, en forme de demi cui ou de demi boulet de charbon. Puis réunissez les comme nous l'avons dit, par une ou deux charnières, dont le croquis indique l'emplacement. Vous tormez ansi l'articulation de la michoire qui onsit tuera le moute. Prur que celui ci se ferme bien, il faut mênager dans l'épais-

seu du bois le logement de le samulée. En outre, les faces seron some basenet rabotées, et sur une construction de la tiquere deux rainur construction de la voir 'utilité. Enfin, les deux trois de ront été exactement repurmantant par aux arêtes des deux versurant par pour cider d'une façon par versurant aux serons des

cider d'une raçon por la companya de la companya de la cette pâte humide, exprimez l'excès d'eau, placez la pâte dans le moule et refermez-le. Sous l'effet d'une pression énergique, la pûte prend la forme du moule, l'eau coule par les raiquires et un boulet se trouve formé. Il n'va plus ou'à le laisser sécher. On peut en taire ainsi rapidement un grand nombre.

Pour accélérer encore le travail et le rendre plusaisé, vous pouvez clouer ou visser une des mâchoires du moule sur une table; vous v'en aurez que plus de force pour presser.

Bien sees, ces boulets brûlent lentement, en dégageant une bonne chaleur. Le moias qu'on en puisse dire, c'est qu'ils ne

coûtent pas bien cher.

Le même moule peut servir à faire des boulets de poussier; on mélange le poussier avec divers ingrédients dans les proportions suivantes : terre, 3 kilogr.; poussier, 800 grammes; cr staux,

rencie pas de la précédente.

15 grammes ; eau, 220 grammes, On brasse le tout jusqu'à en faire une pâte. La fin de l'opération ne se diffé-

A.