


Passaggio a parete impermeabile per alberi di regolazione



Esempi di montaggio con staffe interne

Termostato di regolazione con cacciavite, accesso interno termostato a reset manuale



Guarnizioni impermeabili passanti per i pozzetti dei termostati


Consentono di montare un termostato o un interruttore attraverso la parete, garantendo una buona resistenza all'ingresso dell'acqua. La guarnizione, premendo sull'albero, viene compressa tra la parete dell'involucro e una contropiastra. Si raccomanda una leggera lubrificazione della contropiastra e della faccia interna della parete.

Infiammabilità: UL 94-V0

Durezza: 60 Shore A

Colore: nero. Altri colori disponibili (MOQ applicabile).

Esempi di montaggio con staffe interne



Guarnizioni per pozzetto passante

