



Instructions relatives à l'Aquastat ANTVERPIA VENTOCALOR T Y P E A . V .

Visser « à fond » la douille de l'aquastat dans le manchon ad hoc soudé en façade avant. Puis, introduire dans la douille la canne (bi-métal) et serrer légèrement la vis de fixation de telle façon que l'orifice prévu dans le bas pour le passage du cable électrique soit bien vertical.

Réperer la position du bouton de réglage en bakélite. En desserrer la vis de fixation, le retirer et enlever le boîtier de l'appareil. Faire alors la connexion aux bornes des fils électriques. Replacer le boîtier, puis le bouton de réglage à l'endroit repéré.

Remarque : Ne vous servez pas de l'aquastat pour arrêter le moteur ; utilisez plutôt la manette du coffret de manœuvre.

Onderrichtingen met betrekking tot de Aquastaat ANTVERPIA VENTOCALOR T Y P E A . V .

De huls van de aquastaat voluit draaien in de daarvoor bestemde aansluiting aan de vóórzijde van de ketel.

De staaf met het bi-metaal in de huls plaatsen en niet te stevig aandraaien, op zulke wijze dat de opening voor de electrische kabel verticaal langs onder komt te staan. De positie van de regelknop aanduiden. De vijs loszetten, de regelknop met het deksel van het apparaat verwijderen. De draden aankoppelen, het deksel terugplaatsen, daarna de regelknop op de reeds te voren aangeduide positie instellen.

Opmerking : Zich nooit bedienen van de aquastaat om de motor stil te leggen, men gebruikte hiervoor het schakelbord.