

pour Cheminée-Buffer 112

Tamines domine

PLACEMENT :

Bien sceller la buse dans la cheminée pour éviter toute entrée d'air.

Veiller à ce que l'appareil soit bien de niveau.

Il arrive souvent que le pavement ou plancher n'est pas de niveau et penche vers l'avant. Dans ce cas, la ou les soupapes (invisibles) fonctionnent mal. Comme nous donnons avec chaque Cheminée-Buffer 112 quatre rondelles en fonte sur lesquelles on pose les 4 pieds, il est préférable alors de placer les deux pieds de derrière dans le creux des rondelles et de retourner les 2 autres rondelles (creux vers le sol) pour les pieds de devant.

AVANT LE PREMIER ALLUMAGE :

Enlever soigneusement la graisse des pièces extérieures.

PREMIER ALLUMAGE :

Ouvrir la petite targette ménagée dans la porte du cendrier ;

Tirer vers l'extérieur la tirette de clef de buse (VIF-LENT) et celle du GRAND RALENTI ;

Ouvrir la grande porte à mica ;

Avoir soin de placer la tôle qui recouvre l'écran de toile métallique qui protège les micas. La raison de cette opération est d'éviter que la fumée noirâtre qui se produit nécessairement lors de l'allumage se condense sur les micas en traversant la toile métallique et leur enlève leur transparence. Au bout de 20 à 30 minutes, lorsque l'allure du feu est suffisante, ouvrir la porte et enlever la tôle.

Remarque. - Pour établir un bon tirage (dès que l'écran en tôle a été placé), une ou plusieurs fois, si nécessaire, brûler du papier sec (porte à mica fermée). Quand le tirage est suffisant, mettre du papier sec, un peu de bois sec et allumer (porte fermée) ; attendre un peu, puis mettre le charbon.

Ne retirer l'écran en tôle (comme dit plus haut) que lorsque le feu est bien pris.

REGLAGE :

a) Pour ralentir l'allure du poêle :

1. Fermer, d'abord, la targette du cendrier.

2. Si l'allure est encore trop forte, déplacer la clef de buse du « VIF » vers le « LENT » jusqu'à atteindre le « LENT » si c'est nécessaire.

3. Si cela ne suffit pas (si le feu est encore trop fort), agir sur la tirette « GRAND RALENTI » (faire glisser vers l'intérieur).

b) Pour augmenter l'allure du poêle :

1. Tirer le « GRAND RALENTI » vers l'extérieur.

2. Déplacer la tirette de clef vers le « VIF ».

3. Ouvrir la targette de cendrier.

Faire ces opérations l'une après l'autre avec un petit intervalle entre chacune d'elles.

N. B. - Un peu d'expérience personnelle (compte tenu du tirage de la cheminée et de la qualité du charbon employé) suffit pour repérer les positions des différents dispositifs de réglage (targette de cendrier - clef « VIF-LENT » - tirette de « GRAND RALENTI ») pour obtenir la chaleur désirée.

REMARQUE IMPORTANTE :

Pour que le poêle puisse, le matin, reprendre rapidement une allure vive, éviter de le laisser au « GRAND RALENTI » pendant la nuit (à moins que le tirage de la cheminée ne soit excessivement fort). Le « GRAND RALENTI » n'a été placé dans le poêle que pour des cheminées à grand tirage ou pour diminuer rapidement l'allure vive du poêle. Aussitôt cette diminution d'allure obtenue, retirer le « GRAND RALENTI ». Mais si le foyer marche encore trop fort, il faut repousser le « GRAND RALENTI ».

DECENDRAGE :

1. Placer la tirette de clef de buse en position « VIF », la tirette de « GRAND RALENTI » vers l'extérieur, la targette du bas « fermée ».
2. Introduire le pique-feu par le petit clapet ménagé dans la porte à mica (celle-ci fermée) pour désagréger le mâchefer.
3. Secouer la grille à queue.

DECRASSAGE :

Quand le feu a marché à vive allure pendant un certain temps, il peut se faire que de gros mâchefers se soient formés dans le bas du foyer ; il peut se faire aussi que, par suite de l'emploi d'un mauvais charbon, des pierres se trouvent dans le foyer. Pour s'en débarrasser, l'opération est aisée : il suffit d'ouvrir la grande porte à mica et d'introduire la palette de décendrage au moyen de la poignée appropriée. Après introduction de la palette (dont le but est de soutenir la réserve de charbon propre), retirer la poignée - refermer la porte à mica - soulever tant soit peu la grille à queue et tirer celle-ci vers soi tout en la secouant. Le trou ménagé en tirant la grille à queue permet aux impuretés de tomber dans le cendrier sans le moindre dégagement de poussière. Au cas où un gros mâchefer n'aurait pu passer par l'ouverture, il suffirait, par la porte à mica, de le retirer ou de le faire tomber dans le cendrier après l'avoir cassé.

Après nettoyage, retirer la palette au moyen de la poignée en ayant bien soin de remettre, au préalable, la grille à queue en place et le charbon propre dont la base est en ignition redescendra automatiquement.

COMBUSTIBLE A EMPLOYER :

Maigre ou $\frac{1}{4}$ gras : 10/20, 11/22, 20/30.

RECOMMANDATION :

Eviter, lorsqu'on retire le tampon supérieur de chargement, de le promener au-dessus des pièces émaillées, car il se trouve souvent à l'intérieur de ce tampon (surtout au premier allumage) une condensation qui, tombant sur l'émail, abîmerait celui-ci.

IMPORTANT : Tampons.

Le tampon central a une encoche pour le soulever. Il doit toujours rester au centre, donc, à sa place. Les deux autres sont reconnaissables car ils possèdent une petite ouverture qui permet de les soulever avec le petit crochet plat. Bien prendre attention, car le tampon central doit toujours être bouché hermétiquement.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

Société Anonyme des
FONDERIES & POELERIES DE et A TAMINES.
Téléphone 77.10.60.