

TORRID "60"

Le radiateur fonctionnel moderne

**ÉLECTRIQUE
à CIRCULATION
d'HUILE
RÉGULATEUR AUTOMATIQUE
d'AMBIANCE
BREVETÉ S.G.D.G.
et VOYANT
THERMOSTATIQUE**

Livré prêt à l'emploi avec 2 m
de câble sous caoutchouc,
fiche et socle normalisés.

EN VENTE CHEZ :

Hubert GUY
19, Rue Caraman, 19
TOULOUSE
C.C.P. 42600 Tel. CA 3-65

**rendement 100%
service immédiat**



**TORRID "60" REMBOURSE SON PRIX D'ACHAT
PAR L'ÉCONOMIE DE SA CONSOMMATION**

Avec **TORRID "60"** . . .

. . . vous adoptez :

LE CONFORT : Quelle que soit la température extérieure, vous serez rapidement au chaud, sans aucun besoin d'autre moyen de chauffage, à la température que vous aurez vous-mêmes choisie ;

L'ÉCONOMIE et la COMMODITÉ : Plus de commutateur à manipuler et à surveiller : dès la température de réglage atteinte, le régulateur d'ambiance coupe automatiquement le courant et le rétablit dès qu'elle s'abaisse.

LA FACILITÉ : Sur roulettes, vous déplacerez votre chauffage où et quand vous voudrez ;

LA TRANQUILLITÉ : Plus de craintes pour vos enfants, plus de risques pour votre ameublement.

COMMENT CHOISIR VOTRE TORRID "60"

	1000 w	1500 w	2000 w	3000 w	
CUBE D'AIR A CHAUFFER (en m³)					
En chauffage d'appoint	50	60	70/150	150/200	
En chauffage unique	25/30	30/40	35/70	70/100	
En région froide, utiliser les limites inférieures					
PUISSANCE UTILISÉE (En ampères)					
Commutable {	courant mono 110	9,1	13,6	18,2	
	« « 220	4,6	6,8	9,1	13,6
Commutable {	« tri 220	3	4,5	6,1	9
	« « 380	1,8	2,4	3,2	4,8

	1000 w	1500 w	2000 w Haut	2000 w Bas	3000 w Haut	3000 w Bas
ENCOMBREMENT en %						
Longueur	605	735	735	865	735	865
Hauteur	695	695	845	695	845	695
Largeur (au corps) . . .	146	146	146	146	225	225
Poids	30	38	47	47	60	58
PRIX (t. l. en sus) N F	418	470	541	541	604	604

MODE D'EMPLOI : Brancher la prise de courant ; placer la manette de l'interrupteur en position "MARCHÉ". Placer l'index du bouton de réglage du régulateur entre le chiffre 20 et le signe + - Quand la température désirée dans la pièce est atteinte, tourner lentement ce bouton de gauche à droite jusqu'à extinction du voyant thermostatique.

PERRISSEL & C^{ie}

S. A. R. L. au Capital de 1.000.000 de N F - R. C. St-Etienne 57 B 717

Siège Social et Usine à L'HORME (Loire) - Téléphone : 22-12-07

A PARIS : Bureaux : 4, r. de Castellane (8^e) - Tél. ANJ 82-00 Dépôt : 83 bis, Bd Richard-Lenoir - Tél. ROQ 45-73

Imp. Le Hénaff - St-Etienne

