

Montage et Réglage
du Régulateur

CALORSTAT

(MARQUE DÉPOSÉE)



*Si cette notice est laissée accrochée
au régulateur, l'usager n'aura pas
besoin d'explications.*

Elle évitera des déplacements inutiles



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



ORDRE DES OPÉRATIONS


- 1° Visser et bloquer la gaine 2 sur la chaudière.
 - 2° Mettre dans la gaine 2 l'élément thermostatique 1, l'extrémité six pans en haut. N'y mettre rien d'autre (aucun liquide).
 - 3° Dévisser l'écrou six pans 4 de l'axe de fixation et retirer l'axe.
 - 4° Placer la tête orientable 5 sur la gaine 2 ; appuyer dessus pour comprimer le ressort jusqu'à ce que le six pans de la gaine soit **entièrement recouvert** et introduire l'axe 3.
 - 5° Visser à la main l'écrou 4.
 - 6° Tourner la tête 5 pour orienter le levier 6. Celui-ci doit être assez éloigné du thermomètre pour permettre sa lecture. La chaîne peut, sans inconvénient, passer partiellement devant la porte de chargement.
 - 7° Bloquer l'écrou six pans 4 **sans exagération**.
 - 8° Fixer la chaîne sur la porte du foyer. Le réglage de la longueur de chaîne est le seul réglage à faire. **Il est indispensable.**
- Pour effectuer ce réglage, procéder comme suit :
- a) Allumer le feu et faire monter le thermomètre à 60°.
 - b) Amener la flèche du levier de réglage en face le cran 6 du secteur.
 - c) Maintenir la température à 60° pendant quelques minutes et couper la chaîne pour que, **bien tendue**, la porte du foyer soit juste fermée.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Pour obtenir la température désirée à la chaudière, par exemple 60° environ, dégager la flèche de son cran en la tirant vers la chaîne et l'amener devant le cran 6 du secteur gradué.

Pour une température d'environ 40°, utiliser le cran 4 et ainsi de suite.

Toutefois les chiffres marqués sur le secteur du levier sont arbitraires et ne correspondent qu'approximativement aux températures indiquées au thermomètre. La pratique enseignera les points de correspondance entre les chiffres du secteur et les températures désirées.



Il est de votre intérêt...

*de laisser cette notice
accrochée au régulateur.*

*Cela vous évitera des explications
et des déplacements inutiles.*

